


Equipamento Básico

- 1,8l - 1AVP/73kW, código de identificação do motor UDJ, somente Quantum
- 2,0l - 1AVP/84kW, código de identificação do motor UQH, somente Quantum

a partir de fevereiro de 1998

Central elétrica/vista de frente




Nota:

Os códigos S2 a S19 estão representando os fusíveis (2 a 19), respectivamente, na central elétrica.

Os códigos S223 e S226 estão representando os fusíveis (23 e 26), respectivamente, na central elétrica

Central elétrica/vista de trás



Cor dos Fusíveis

- 4 ampères - rosa
- 5 ampères - marrom claro ou bronze
- 10 ampères - vermelho
- 15 ampères - azul
- 20 ampères - amarelo
- 25 ampères - incolor ou branco
- 30 ampères - verde
- 40 ampères - laranja

Posicionamento dos relés


- 5** - Relé estabilizador da função X
- 6** - Relé para limpador e lavador do vidro traseiro
- 7** - Relé da buzina
- 8** - Clipe entre os bornes 36 e 38
- 9** - Relé temporizador do limpador e lavador do pára-brisa
- 10** - Relé da bomba de combustível
- 11** - Relé dos indicadores de direção e luz de advertência

Posicionamento dos fusíveis


- S2 - Luz de advert./temporizador dos faróis(15A)
- S3 - Buzina/luz do freio(25A)
- S4 - Lanterna do porta-malas/lant. interna(10A)
- S6 - Lanterna dianteira/traseira direita(3A)
- S7 - Lanterna dianteira/traseira esquerda(3A)
- S8 - Farol alto direito/luz indic. do farol alto(10A)
- S9 - Farol alto esquerdo(10A)
- S10 - Farol baixo direito(10A)
- S11 - Farol baixo esquerdo(10A)
- S12 - Lâmpada do interruptor das luzes/velocímetro, controle de rotação da marcha-lenta, indicadores de direção(10A)
- S13 - Bomba de combustível-injeção eletrônica(15A)
- S14 - Lanterna das placas de licença/iluminação do porta-luvas/iluminação do acendedor de cigarros/iluminação dos interruptores do desembaçador do vidro traseiro e da luz de advertência(5A)
- S15 - Limpador e lavador do pára-brisa(15A)
- S16 - Desembaçador do vidro traseiro(25A)
- S17 - Ventilador do sistema de aeração(30A)
- S18 - Acendedor de cigarros(15A)
- S19 - Ventilador do sistema de arrefecimento do motor(30A)
- S223 - Sistema de injeção eletrônica(15A)
- S226 - Expulsão da tampa do porta-malas (10A)

Posicionamento dos conectores

- A - Chicote do painel
- B - Chicote dianteiro direito
- C - Chicote do painel
- D - Chicote dianteiro esquerdo
- E - Chicote dianteiro esquerdo
- F - Chicote do painel
- G - Chicote do painel
- H - Chicote traseiro
- I - Chicote do painel
- J - Chicote do painel
- L - Chicote do painel
- M - Chicote do painel




Comutador de ignição e partida, Bobina de leitura para imobilizador, Relé aliviador para contato X, Aparelho de comando para imobilizador, Ponte de encaixe



- D - Comutador de ignição e partida
D2 - Bobina de leitura para imobilizador
J59 - Relé aliviador para contato X
J85 - Aparelho de comando do sistema de alarme
J362 - Aparelho de comando do imobilizador
J382 - Aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)
R - Auto-rádio
S226 - Fusível da expulsão da tampa do porta-malas (10A)
T11 - Conector de encaixe, simples, à esquerda atrás do painel
T1m - Conector de encaixe, simples, à esquerda atrás do painel
T2aj - Conector de encaixe, duplo, no aparelho de comando do imobilizador
T2c - Conector de encaixe, duplo, à esquerda atrás do painel
T4b - Conector de encaixe, quádruplo, à esquerda atrás do painel
T7b - Conector de encaixe, sétuplo, no comutador de ignição e partida


- T8d - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio
T8e - Conector de encaixe, óctuplo, no aparelho de comando do imobilizador
T16a - Conector de encaixe, 16 pólos, atrás do porta-objetos-lado do condutor, conexão do auto-diagnóstico
T22a - Conector de encaixe, 22 pólos, no aparelho de comando do sistema de alarme
T45a - Conector de encaixe, 45 pólos, no aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)
TV23 - Ponte de encaixe
(213) - Ligação à massa no chicote/jogo de cabos do painel
(A2) - Ligação positiva (15) no chicote/jogo de cabos do painel
(A80) - Ligação -1- (X) no chicote/jogo de cabos do painel

Acionador da buzina, Anel de contato do acionador da buzina, Relé da buzina bisonora



- H - Acionador da buzina
 H23 - Anel de contato do acionador da buzina
 J4 - Relé da buzina bisonora
 R - Auto-rádio
 S3 - Fusível da buzina/luz do freio (25A)
 S12 - Fusível da lâmpada do interruptor das luzes
 velocímetro, controle de rotação da marcha-lenta,
 indicadores de direção (10A)
 T1f - Conector de encaixe, simples, atrás do revestimento
 da
 coluna A, em cima, à esquerda
 T7a - Conector de encaixe, sétuplo, no interruptor das luzes
 intermitentes/indicadoras de direção
 T8d - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio
 T8g - Conector de encaixe, óctuplo, no interruptor do
 limpador do pára-brisa com ligação para
 funcionamento intermitente
 44 - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo
 213 - Ligação à massa no chicote/jogo de cabos do painel

Interruptor do limpador do pára-brisa com ligação para funcionamento intermitente, Relé da bomba de combustível, Relé para sistema automático intermitente do limpador e lavador, Motor do limpador do pára-brisa




ws = branco
sw = preto
ro = vermelho
br = marrom
gn = verde
bl = azul
gr = cinza
li = lilás
ge = amarelo

- E22 - Interruptor do limpador do pára-brisa com ligação para funcionamento intermitente
J17 - Relé da bomba de combustível
J31 - Relé para sistema automático intermitente do limpador e lavador
J382 - Aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)
N80 - Válvula magnética para sistema de depósito de carvão ativo
S13 - Fusível da bomba de combustível-injeção eletrônica (15A)
S15 - Fusível do limpador e lavador do pára-brisa (25A)
T2aa - Conector de encaixe, duplo, na válvula magnética para sistema de depósito de carvão ativo
T4a - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe de relés
T4c - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe de relés
T5c - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe de relés

- T5d - Conector de encaixe, quádruplo, próximo à câmara da válvula borboleta do acelerador
T8g - Conector de encaixe, quádruplo, no interruptor do limpador do pára-brisa com ligação para funcionamento intermitente
T45a - Conector de encaixe, 45 pólos, no aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)
V - Motor do limpador do pára-brisa
(D20) - Ligação (87a) no chicote/jogo de cabos dianteiro direito


Interruptor para controle do freio de estacionamento, Interruptor térmico do ventilador para líquido de arrefecimento, Contato de advertência para nível do óleo do freio, Lâmpada do farolete esquerdo, Lâmpada do indicador de direção dianteiro esquerdo, Bomba do lavador do pára-brisa, Ventilador para líquido de arrefecimento



- F9 - Interruptor para controle do freio de estacionamento
- F18 - Interruptor térmico do ventilador para líquido de arrefecimento
- F34 - Contato de advertência para nível do óleo do freio
- M1 - Lâmpada do farolete esquerdo (mínimos)
- M5 - Lâmpada do indicador de direção dianteiro esquerdo
- S7 - Fusível da lanterna dianteira/traseira esquerda (3A)
- S19 - Fusível do ventilador para sistema de arrefecimento do motor (30A)
- T1ar - Conector de encaixe, simples, no interruptor para controle do freio de estacionamento
- T2j - Conector de encaixe, duplo, no contato de advertência para nível do óleo do freio
- T2k - Conector de encaixe, duplo, na bomba do lavador do pára-brisa
- T2l - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do farolete esquerdo (mínimos)
- T2m - Conector de encaixe, duplo, no ventilador para líquido de arrefecimento


- T2n - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do indicador de direção dianteiro esquerdo
- T3b - Conector de encaixe, triplo, no interruptor térmico do ventilador para líquido de arrefecimento
- T4a - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe de relés
- T6c - Conector de encaixe, sêxtuplo, próximo ao encaixe de relés
- V5 - Bomba do lavador do pára-brisa
- V7 - Ventilador para líquido de arrefecimento
- 82 - Ligação à massa no chicote/jogo de cabos dianteiro esquerdo

Interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção, Comutador manual de luz alta e baixa, Lâmpada de dois filamentos para farol esquerdo, Lâmpada de dois filamentos para farol direito



- E2 - Interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção
E4 - Comutador manual de luz alta e baixa
L1 - Lâmpada de dois filamentos para farol esquerdo
L2 - Lâmpada de dois filamentos para farol direito
S8 - Fusível do farol alto direito/luz indicadora do farol alto (10A)
S9 - Fusível do farol alto esquerdo (10A)
S10 - Fusível do farol baixo direito (10A)
S11 - Fusível do farol baixo esquerdo (10A)
T3c - Conector de encaixe, triplo, na lâmpada de dois filamentos para farol esquerdo
T3d - Conector de encaixe, triplo, na lâmpada de dois filamentos para farol direito
T5b - Conector de encaixe, quádruplo, no comutador manual de luz alta e baixa
T7a - Conector de encaixe, sétuplo, no interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção
108 - Ligação à massa -2- no chicote/jogo de cabos dianteiro esquerdo


Buzina de som agudo, Buzina de som grave, Relé da luz de advertência, Lâmpada do farolete direito, Lâmpada do indicador de direção dianteiro direito



- H2 - Buzina de som agudo
H7 - Buzina de som grave
J2 - Relé da luz de advertência
L29 - Lâmpada para iluminação do compartimento do motor
M3 - Lâmpada do farolete direito (mínimos)
M7 - Lâmpada do indicador de direção dianteiro direito
T1w - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe de relés
T1z - Conector de encaixe, simples, na lâmpada para iluminação do compartimento do motor
T2p - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do farolete direito (mínimos)
T2q - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do indicador de direção dianteiro direito
T2s - Conector de encaixe, duplo, na buzina de som agudo
T2t - Conector de encaixe, duplo, na buzina de som grave
T4a - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe de relés
108 - Ligação à massa -2- no chicote/jogo de cabos dianteiro esquerdo

- A5 - Ligação positiva (indicadores de direção direito) no chicote/jogo de cabos do painel
A157 - Ligação (49a) no chicote/jogo de cabos do painel
C56 - Ligação (87) no chicote/jogo de cabos dianteiro esquerdo


Interruptor da luz de advertência, Lâmpada de controle das luzes intermitentes de advertência



ws = branco
 sw = preto
 ro = vermelho
 br = marrom
 gn = verde
 bl = azul
 gr = cinza
 li = lilás
 ge = amarelo

- E3 - Interruptor da luz de advertência
 K6 - Lâmpada de controle das luzes intermitentes de advertência
 S2 - Fusível da luz de advertência/temporizador dos faróis (15A)
 T2e - Conector de encaixe, duplo, acima da placa dos relés
 T6c - Conector de encaixe, sêxtuplo, próximo ao encaixe de relés
 T8f - Conector de encaixe, óctuplo, no interruptor da luz de advertência
 A5 - Ligação positiva (indicadores de direção direita) no chicote/jogo de cabos do painel
 A6 - Ligação positiva (indicadores de direção esquerda) no chicote/jogo de cabos do painel
 A157 - Ligação (49a) no chicote/jogo de cabos do painel

Comutador para aquecimento do vidro traseiro, Interruptor da luz do porta-luvas, Lâmpada para iluminação do cinzeiro, Lâmpada para iluminação do acendedor de cigarros, Lâmpada para iluminação do interruptor para aquecimento do vidro traseiro, Acendedor de cigarros, Luz do porta-luvas, Aquecimento do vidro traseiro




- E15 - Comutador para aquecimento do vidro traseiro
E26 - Interruptor da luz do porta-luvas
L15 - Lâmpada para iluminação do cinzeiro
L28 - Lâmpada para iluminação do acendedor de cigarros
L39 - Lâmpada para iluminação do interruptor para aquecimento do vidro traseiro
S16 - Fusível do desembaçador do vidro traseiro (25A)
S18 - Fusível do acendedor de cigarros (15A)
T1cj - Conector de encaixe, simples, no aquecimento do vidro traseiro
T1cv - Conector de encaixe, simples, no aquecimento do vidro traseiro
T1k - Conector de encaixe, simples, na lâmpada para iluminação do acendedor de cigarros
T1n - Conector de encaixe, simples, no interruptor da luz do porta-luvas
T1o - Conector de encaixe, simples, no interruptor da luz do porta-luvas
T1p - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-luvas
T1q - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-luvas

- T1r - Conector de encaixe, simples, na lâmpada para iluminação do cinzeiro
T1s - Conector de encaixe, simples, na lâmpada para iluminação do cinzeiro
T2ae - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda
T2f - Conector de encaixe, duplo, no acendedor de cigarros
T4h - Conector de encaixe, quádruplo, no comutador para aquecimento do vidro traseiro
T6c - Conector de encaixe, sêxtuplo, próximo ao encaixe de relés
U1 - Acendedor de cigarros
W6 - Luz do porta-luvas
Z1 - Aquecimento do vidro traseiro


- (A37) - Ligação (58a) no chicote/jogo de cabos do painel
(52) - Conexão à massa na tampa traseira

Interruptor das luzes, Lâmpada para iluminação do interruptor de luzes



- E1 - Interruptor das luzes
L9 - Lâmpada para iluminação do interruptor das luzes
R - Auto - rádio
S6 - Fusível da lanterna dianteira/traseira direita (3A)
S14 - Fusível da lanterna das placas de licença/iluminação do porta-luvas/iluminação do acendedor de cigarros/iluminação dos interruptores do desembaçador do vidro traseiro e da luz de advertência (5A)
T8d - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio
T17a - Conector de encaixe, 17 pólos, no interruptor das luzes
A4 - Ligação positiva (58b) no chicote/jogo de cabos do painel

Interruptor da luz do freio, Interruptor dos faroletes de marcha à ré, Lâmpada da luz traseira direita, luz traseira esquerda, do indicador de direção traseiro esquerdo, do indicador de direção traseiro direito, da luz do freio esquerdo, da luz do freio direito, do farolete esquerdo de marcha à ré, do farolete direito de marcha à ré, da luz do freio elevada




- F - Interruptor da luz do freio
F4 - Interruptor dos faroletes de marcha à ré
M2 - Lâmpada da luz traseira direita
M4 - Lâmpada da luz traseira esquerda
M6 - Lâmpada do indicador de direção traseiro esquerdo
M8 - Lâmpada do indicador de direção traseiro direito
M9 - Lâmpada da luz do freio esquerdo
M10 - Lâmpada da luz do freio direito
M16 - Lâmpada do farolete esquerdo de marcha à ré
M17 - Lâmpada do farolete direito de marcha à ré
M25 - Lâmpada para luz do freio elevada
T1ap - Conector de encaixe, simples, atrás à esquerda no porta-malas
T1x - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe de relés
T2bs - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada da luz do freio elevada
T2cd - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda

- T2i - Conector de encaixe, duplo, no interruptor da luz do freio
T2w - Conector de encaixe, duplo, no interruptor dos faroletes de marcha-à-ré
T6c - Conector de encaixe, sêxtuplo, próximo ao encaixe de relés
T6g - Conector de encaixe, sêxtuplo, na luz traseira direita
T6h - Conector de encaixe, sêxtuplo, na luz traseira esquerda
(50) - Conexão à massa à esquerda no porta-malas
(52) - Conexão à massa na tampa traseira
(86) - Ligação à massa -1- no chicote/jogo de cabos traseiro
(W1) - Ligação positiva -1- (54) no chicote/ jogo de cabos traseiro

[illegible]

- T2ac - Conector de encaixe, duplo, na bomba do lavador do vidro traseiro
- T2ae - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda
- T2b - Conector de encaixe, duplo, na tampa traseira
- T2bz - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda
- T3a - Conector de encaixe, triplo, próximo ao encaixe de relés
- T4l - Conector de encaixe, quádruplo, diante à direita no porta-malas
- V13 - Bomba do lavador do vidro traseiro
- W3 - Luz do porta-malas
- (52) - Conexão à massa na tampa traseira
- (W20) - Ligação positiva (30a) no chicote/jogo de cabos traseiro
- (W50) - Ligação (interruptor de contato da tampa traseira) no chicote/jogo de cabos traseiro

Comutador para destrancamento da tampa traseira, Relé para limpador e lavador do vidro traseiro, Motor do limpador do vidro traseiro, Motor para destrancamento da tampa traseira, Luz da placa de licença



E165 - Comutador para destrancamento da tampa traseira
J30 - Relé para limpador e lavador do vidro traseiro

T1ao - Conector de encaixe, simples, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda

T1co - Conector de encaixe, simples, na placa de licença

T1cp - Conector de encaixe, simples, na placa de licença

T1cs - Conector de encaixe, simples, no motor para destrancamento da tampa traseira

T1ct - Conector de encaixe, simples, na placa de licença

T1cu - Conector de encaixe, simples, na placa de licença

T1cw - Conector de encaixe, simples, no motor para destrancamento da tampa traseira

T2ad - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda

T2cd - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda

T3a - Conector de encaixe, triplo, próximo ao encaixe de relés

T3s - Conector de encaixe, triplo, no motor do limpador do vidro traseiro

T6c - Conector de encaixe, sêxtuplo, próximo ao encaixe de relés

T6d - Conector de encaixe, sêxtuplo, no comutador para destrancamento da tampa traseira

V12 - Motor do limpador do vidro traseiro

V139 - Motor para destrancamento da tampa traseira


X - Luz da placa de licença

The diagram illustrates the electrical layout for a building floor, showing various components and their connections. Key elements include:


- Room Numbers:** 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196.
- Components and Labels:**
 - S17:** A switch or control unit in room 183.
 - T2h/1:** A transformer or terminal block in room 183.
 - E9:** A central electrical panel or distribution unit in room 185.
 - T6k/2, T6k/5, T6k/4, T6k/3, T6k/1:** Transformers or terminal blocks connected to E9.
 - T4t/1, T4t/2, T4t/3, T4t/4:** Transformers or terminal blocks in rooms 185, 186, 187, and 188.
 - T2ak/1, T2ak/2:** Transformers or terminal blocks in rooms 190 and 191.
 - T2bk/1, T2bk/2:** Transformers or terminal blocks in room 193.
 - T2h/2:** A transformer or terminal block in room 193.
 - L16:** A lighting fixture in room 193.
 - V2:** A motor or pump unit in room 191.
 - N24:** A terminal block or distribution unit in room 188.
- Cable Types and Connections:**
 - 2,5 sw/ro:** 2.5 mm² switch/rope cable.
 - 2,5 sw/bl:** 2.5 mm² switch/blue cable.
 - 2,5 gn/ge:** 2.5 mm² ground/earth cable.
 - 2,5 sw:** 2.5 mm² switch cable.
 - 2,5 br:** 2.5 mm² branch cable.
 - 0,5 br:** 0.5 mm² branch cable.
 - 0,5 gr/gn:** 0.5 mm² ground/earth cable.
 - 0,5 ws:** 0.5 mm² waste cable.
- Other Labels:**
 - 329, 327, 328, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.**

- (44) - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo

Interruptor de contato da porta - lado do condutor, lado do acompanhante, traseira esquerda, traseira direita, Luz do interior dianteiro



Interruptor da pressão do óleo , Caixa do conjunto dos instrumentos, lâmpada de controle do alternador / dos faróis altos / da pressão do óleo / do aquecimento do vidro traseiro / do freio de estacionamento / da luz de advertência e indic. de direção direita e esquerda / do imobilizador / da iluminação da caixa do conj. dos instrumentos



Technical drawing of a building facade showing a section through a wall and roof. The drawing includes various components like windows, doors, and structural elements, labeled with letters and numbers. A scale bar at the bottom indicates dimensions from 225 to 238. A north arrow is present in the top left corner.

- T8d - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio
T26a - Conector de encaixe, 26 pólos, na caixa do conjunto de instrumentos
T45a - Conector de encaixe, 45 pólos, no aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)
Y4 - Odômetro
11 - Conexão à massa na caixa da bateria